ES



BA30115-2-6 (10.22)

superrollo ST110-2 / ST115-2

Instrucciones de manejo

Estas instrucciones no sustituyen las instrucciones suministradas junto con el motor tubular. Lea las presentes instrucciones hasta el final y observe todas las indicaciones de seguridad antes de comenzar a trabajar.

Indicaciones de seguridad

El uso inadecuado conlleva un alto riesgo de lesiones.

- No utilice nunca aparatos dañados o defectuosos.
- No utilice los mandos con radiotécnica para el control remoto de equipos y aparatos con requisitos de seguridad técnica elevados o en caso de riesgo elevado de accidentes. En este caso serán necesarios dispositivos de seguridad adicionales. Tenga en cuenta los reglamentos legales pertinentes para el montaje de estos equipos.

Peligro de incendio y explosión

- Existe peligro de explosión si elimina la pila arrojándola al fuego o exponiéndola a una fuente de calor, así como si la descompone en partes o la corta.
- Si la pila se utiliza en un entorno sometido a temperaturas extremas, puede producirse una explosión o una fuga de fluido o gas inflamable.
- Si la pila se somete a una presión atmosférica extremadamente baja, puede producirse una explosión o una fuga de fluido o gas inflamable.

Uso debido

Utilice los emisores de radio exclusivamente para el control a distancia de persianas.

Condiciones de uso

- Utilice los emisores de radio exclusivamente en habitaciones secas.
- El montaje y el uso del radiosistema solo está permitido en aquellos equipos y aparatos en los que una avería de funcionamiento del emisor o receptor no suponga peligro para las personas y bienes materiales, o cuyo riesgo esté cubierto por otros dispositivos de seguridad.
- Las instalaciones de radio con la misma frecuencia de envío pueden dar lugar a problemas de recepción.

Uso indebido

No está permitido el uso de los emisores de radio para fines distintos a los mencionados.

Determinación de la compatibilidad en la primera puesta en marcha

Los emisores de radio ST110-2 y ST115-2 son compatibles con dos versiones de los motores tubulares por radio superrollo:

A) Uso con motores tubulares superrollo RMxxM S/M **B**

1. Coloque las pilas
2. El LED de control de la parte delantera parpadea **1 x**

B) Uso con motores tubulares superrollo RMxxM S/M **F**

1. Pulse la tecla **P2** al colocar las pilas
2. El LED de control de la parte delantera parpadea **1 x**



Cambio de la compatibilidad durante el funcionamiento

1. Retire las pilas.
2. Pulse la **tecla P2** al colocar las pilas.

   Indicación sobre el uso con motores tubulares superrollo RMXXM S/M B
   A diferencia de la primera puesta en marcha, el LED de control parpadea **2 x**.

Colocación/cambio de las pilas

Utilice únicamente el siguiente tipo de pila:
2 x 1,5 V, tipo AAA

ATENCIÓN

Las pilas incorrectas o con fugas pueden provocar daños en el emisor de radio.

- Además, una pila mal colocada puede dañar el emisor de radio.
- No utilice nunca pilas de dos tipos diferentes.
- No utilice simultáneamente pilas nuevas y usadas bajo ningún concepto.
- Retire las pilas del mando a distancia si no va a usarlo durante un tiempo prolongado.
- Si una pila presenta una fuga, elimine completamente el líquido del compartimento de pilas y cambie las pilas.

1. Extraiga la tapa protectora en el sentido de la flecha.
2. En caso necesario, determine la compatibilidad del motor tubular; véase el apartado anterior.
3. Coloque las pilas en el compartimento de pilas teniendo en cuenta los polos.
4. Vuelva a colocar la tapa protectora.





Registro de un emisor de radio en el motor

1. En el emisor de radio de 5 canales ST115-2, seleccione con las **teclas exteriores** el canal en el que desea registrar el motor.
   Solo debe iluminarse un LED (todos los LED = todos los canales)
2. Desconecte el motor y espere aproximadamente 10 segundos.
3. Conecte de nuevo el motor.
   El motor se pone en marcha brevemente.
4. Mantenga pulsada la **tecla Parar** durante 2 segundos.
   A continuación, el motor efectúa la confirmación poniéndose en marcha brevemente y emitiendo tres pitidos.
5. Vuelva a soltar la **tecla Parar**. El registro se ha efectuado correctamente.



Cambiar el sentido de giro

Si la disposición del teclado **no** coincide con el movimiento del motor, es posible modificar el sentido de giro.

Respete el límite de tiempo

El cambio del sentido de giro debe llevarse a cabo en los 30 segundos posteriores al registro en el motor.

1. En el emisor de radio de 5 canales ST115-2, seleccione con las **teclas exteriores** el canal en el que desea registrar el motor. Solo debe iluminarse un LED (todos los LED = todos los canales)
2. Pulse al mismo tiempo las teclas **SUBIR** y **BAJAR** y manténgalas pulsadas durante 2 segundos.
   El motor se pone en marcha brevemente.
3. Vuelva a soltar las teclas. El cambio del sentido de giro ha finalizado con éxito.

Anulación de un emisor de radio en el motor

1. En el emisor de radio de 5 canales ST115-2, seleccione con las **teclas exteriores** el canal en el que desea anular el motor. Solo debe iluminarse un LED (todos los LED = todos los canales)
2. Desconecte el motor y espere aproximadamente 10 segundos.
3. Conecte de nuevo el motor.
   El motor se pone en marcha brevemente.
4. Mantenga pulsada la **tecla Parar** durante **2** segundos.
   A continuación, el motor efectúa la confirmación poniéndose en marcha brevemente y emitiendo tres pitidos

Declaración de conformidad UE simplificada

CE

Por la presente, la empresa RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH declara que los emisores de radio superrollo ST110-2 y ST 115-2 cumplen la directiva **2014/53/UE (Directiva de equipos radioeléctricos)**.

El texto completo de la Declaración de conformidad UE se encuentra disponible en la siguiente página web:

www.rademacher.de/ce

Condiciones de garantía

En nuestra página de Internet encontrará la información sobre las condiciones de garantía de nuestros productos.

Eliminación

Este marcado indica que el presente producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica en todo el territorio de la UE. Con el fin de evitar daños al medio ambiente o a la salud de las personas a causa de una eliminación de residuos incorrecta, actúe con responsabilidad y recicle los productos desechados para contribuir a la reutilización sostenible de recursos materiales. Para desechar un aparato, recurra a los sistemas de recogida y retorno o diríjase al proveedor que le vendió el producto. Estos se encargarán de llevar el producto a un punto de reciclaje respetuoso con el medio ambiente.

Datos técnicos

	superrollo ST110-2	superrollo ST115-2
Número de canales:	1	5
Frecuencia:	433,92 MHz	
Potencia de emisión:	Máx. 10 mW	
Tipo de pila:	2 x 1,5 V (AAA)	
Temperatura ambiente admisible	De –10 ° a +50 °C	
Dimensiones (An. x Al. x Pr.):	135 x 42 x 13 mm	
Peso:	Aprox. 50 g	

RADEMACHER
Geräte-Elektronik GmbH
Buschkamp 7
46414 Rhede (Alemania)

Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas, errores de imprenta y omisión. Imágenes no vinculantes.